



SSANGYONG

REXTON & MUSSO

AVN / SMART AUDIO

A biztonságos használat érdekében

Biztonsági intézkedések

Vigyázat!

- Kérjük, a navigációs rendszer használata közben tartsa be a tényleges közlekedési szabályokat.
Ha csak a navigációs útvonaltervezést követi, az a tényleges közlekedési viszonyok megsértéséhez vezethet, és közlekedési balesetekkel járhat.
- Ha vezetés közben nézi a képernyőt, ügyeljen arra, hogy csak rövid pillantásokat vessen rá. A képernyő hosszabb ideig történő megtekintése vezetés közben közlekedési baleseteket okozhat.
- Vezetés közben ne hajtson végre olyan eszközökkel kapcsolatos műveleteket, amelyek némi időt igényelnek, például létesítménykeresést. Az ilyesmi közlekedési baleseteket okozhat. A készülék üzemeltetésekor először biztonságos helyen állítsa le járművét.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt az eszközt. Az ilyen cselekmények balesetet, tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy idegen anyag a termék belsejébe. Ez okozhat füstöt, a gyújtás vagy a készülék meghibásodását.
- Ha probléma merül fel, például idegen anyag kerül a készülékbe, vagy a készülék víz vagy füst hatásának van kitéve, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a kijelölt karbantartó központtal. Ennek elmulasztása a készülék hibás működéséhez vezethet.
- Ne használja a készüléket hibás körülmények között, például kijelző vagy hang nélkül. Ez baleseteket (tűz, áramütés stb.) vagy a termék kritikus meghibásodását okozhatja.
- A készülék használata közben ne üzemeltesse azt a megállni vagy parkolni tilos zónákban. Az ilyen cselekmények balesetet okozhatnak.

Biztonsági figyelmeztetések

Figyelem!

- Vezetés közben figyeljen a tényleges forgalmi viszonyokra.
A navigáció behajtani tilos területeken keresztül is vezethet.
- A készülék vezetés közbeni működtetése közlekedési balesetekhez vezethet. A készülék üzemeltetésekor először biztonságos helyen állítsa le járművét. Biztonsági okokból egyes funkciókat le lehet tiltani, miközben a jármű mozog, és engedélyezni, amikor a jármű parkol.
- Ez a készülék kifejezetten gépjárművekben történő használatra készült termék. Az AVN rendszer felszerelési helyzetének megváltoztatásához kérje a vásárlás helyét vagy a szervizközpontot. Az eszköz telepítéséhez vagy szétszereléséhez műszaki ismeretekre van szükség.
- Az érintőképernyő tisztításakor kapcsolja ki az áramellátást, és törölje le száraz, puha ruhával. Ne használjon kemény törőruhát, vegyszeres törőkendőt vagy szerves oldószert (alkohol, benzol, higító stb.), mert ezek megkarcolhatják vagy megváltoztathatják a panel felületét. Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizközponttal.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütésnek. A monitor elejét erő közvetlen nyomás károsíthatja az LCD panelt és az érintőpanelt.
- A készüléket hosszabb ideig kikapcsolt motor mellett üzemeltetve a képernyőn elektromos kisülésre történő figyelmeztetés jelenik meg. Ügyeljen arra, hogy járó motor mellett üzemeltesse a rendszert.

- Ezt a terméket kizárólag DC 14V negatív-földelt járművekhez tervezték. Ne használjon nem szabványos tápegységeket.



- Ne használjon benzint, higítót, benzolt vagy szerves oldószereket az egység tisztításához.



Információ

Az előre beállított memória visszaáll az alapértelmezett gyári állapotba, amikor a tápcsatlakozót vagy az akkumulátort leválasztják.

AVN

Alkatrésznevek és funkciók	4
Kormánykerék vezérlő	5
Alapvető műveletek	6
Üzem mód kiválasztása	8
Rendszerbeállítások	10
Visszapillantó kamera	11
AVM (Körül nézet) – Opcionális.....	12
Navigáció	13

Alkatrésznevek és funkciók

Előlnézet



Gomb	Leírás
1 	KEZDŐLAP • Megjeleníti a KEZDŐLAP képernyőt.
2 	NAVIGÁCIÓ • Navigációs üzemmódba lép, tekintet nélkül arra, hogy az AV ki vagy be van-e kapcsolva, és a jelenlegi pozícióra áll.

Gomb	Leírás
3 	TELEFON • A Bluetooth üzemmód képernyőre lép. (Megjeleníti a csatlakozási képernyőt, ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva)
4 	Rádió • Rádió üzemmódba lép.
5 	Kikapcsolás • Nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához.
6 	Vissza • Az előző képernyőre lép.

All New Rexton



Rexton Sport



Gomb	Leírás
1	Emeli / csökkenti a hangerő szintjét.
2	- Bármilyen módban - A gomb minden egyes lenyomása megváltoztatja az üzemmódot a következő sorrendben: Rádió → USB-média → Saját média → Bluetooth zene üzemmód. (Ha a médiaeszköz nincs csatlakoztatva, a megfelelő üzemmódok letiltásra kerülnek) - Rádió üzemmódban - nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió üzemmód megváltoztatásához az FM1 → AM → sorrendben DAB (csak EU) mód. - Média módban: - nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót az USB Music → módban való váltáshoz Video → Képmód.
3	- Játék közben - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő fájlra való ugráshoz. - Rádió üzemmódban - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő előbeállításra való ugráshoz. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel / Le kapcsolót az előző / következő adási frekvenciára való ugráshoz.
4	- Bluetooth kihangosító kapcsoló mobiltelefonos hívásokhoz. - A hívás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.
5	- A némítás funkció be- és kikapcsolása. - Nyomja meg a kapcsolót hívás közben a kimenő hang blokkolásához. (Mikrofon némítás) - Nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához.

Alapvető műveletek


A rendszer indítása



- Nyomja meg egyszer a motorindító gombot, vagy állítsa az indítókulcsot ON vagy ACC állásba.



- Megjelenik az indító képernyő és a logó képernyő, és a rendszer elindul.



- Amint a rendszerindítás befejeződött, a legutóbbi üzemmód fog működni. (Alapértelmezett üzemmód a navigáció.)

A rendszer leállítása



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kikapcsolás ikont (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához. Az áramellátás kikapcsolásakor a rendszer elmenti az aktuális üzemmódot.



- A készülék kikapcsolásakor megjelenik az aktuális idő.

■ Információ

- A rendszer automatikusan kikapcsol, ha több mint 3 perc telt el a gyújtás kikapcsolt állapotában, és a vezetőoldali ajtó kinyílik.

■ A rendszer újraindítása



- Nyomja meg az Újraindítás gombot egy iratkapocs vagy tű segítségével.



- Az áramellátás leáll, és a rendszer újraindul.

■ Információ


- A rendszer újraindításakor a már elmentett és beállított információk egy része inicializálódik. Ez nem rossz, mert a stabilitás biztosítása érdekében kerülnek inicializálásra.

ÜZEMMÓD kiválasztása

■ Kezdőképernyő



- Bármely üzemmódban nyomja meg a Kezdőképernyő ikont az oldalsáv menüjében.



- A kezdőképernyőn válassza ki a kívánt üzemmódot.

■ RÁDÍÓ



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az FM1/AM/DAB (csak EU) rádióadások lejátszását.
- Rádió üzemmódban nyomja meg a DAB gombot, hogy belépjen a DAB üzemmódba, és hallgathatja a digitális hangközvetítést.

■ Bluetooth zene




- A média üzemmódban található gyakran hallgatott zenefájlok az AVN rendszerbe menthetők egyedi zenei listák létrehozásához.

■ Sajat zene




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zenét, videót és képfájlokat játsszanak le az USB-eszközön.
- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangfelvételeket készítsenek.

■ Bluetooth telefon




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kényelmesen telefonálhasson Bluetooth segítségével.
- A Bluetooth funkció használata előtt először párosítania kell mobiltelefonját az autójához.

■ Bluetooth zene



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Bluetooth audio streaming segítségével játsszák le a mobiltelefonon tárolt zenét az autóban.
- A felhasználók átkapcsolhatják a zenelejátszást két csatlakoztatott Bluetooth-eszköz között.

■ Klíma (opció)




- A Klíma funkcióval ellenőrizhető a légkondicionálás, a fűtés hőmérséklete és a ventilátor iránya.

e-Kézikönyv




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a legfontosabb funkciók használatának módját.
- Válassza ki a kívánt menüt a képernyő bal oldalán található listából, és használja a bal / jobb gombokat a műveletek végrehajtásához.

Beállítás



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára a rendszer beállítását.

Hátsó alvó állapot




- Ez a funkció elnémítja a hátsó hangszórókat, és lehetővé teszi a hátsó ülésen tartózkodók pihenését.
- A maximális AV hangerő 15-re korlátozódik.

Rendszerbeállítások

Beállítások üzemmód




- A kezdőképernyőn nyomja meg a Beállítás gombot.




- A Beállítások menüben válassza ki a kívánt beállítási módot.

Bluetooth beállítások




- A csatlakoztatott Bluetooth-eszközök és a Bluetooth-kapcsolat beállítására szolgál.

Hangbeállítások




- Használja a bal / jobb / előre / hátra gombokat a Fader / Egyensúly módosításához.

Kijelzőbeállítások




- A fényerő és a képernyővédő beállítására szolgál.

Általános beállítások



- A nyelv beállítására, a rendszerinformációk ellenőrzésére és a rendszer visszaállítására szolgál.

Frissítés



- A rendszer és a navigációs térképek frissítésére szolgál.

A biztonság érdekében a visszapillantó kamera akkor működik, ha a jármű hátramenetben halad.

- Ha a sebességváltót hátramenet (R) helyzetbe kapcsolják, a visszapillantó kamera az aktuális üzemmódtól függetlenül működni fog.
- A visszapillantó kamera működése automatikusan leáll, ha más helyzetbe állítja a sebváltót.
- Amikor a visszapillantó kamera működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A parkolásegítő rendszer (PAS) funkció egy opció.



Vigyázat!

- A készülék kijelzőjén látható hátulnézet eltérhet a tényleges távolságtól. A további biztonság érdekében tolatás közben feltétlenül ellenőrizze a tényleges környezetét.
- A visszapillantó kamera üzemeltetésekor fokozottan ügyeljen, mivel a figyelmeztető szöveg és a parkolást segítő vonalak miatt kevésbé láthatók lehetnek az akadályok.

Figyelem!

- A visszapillantó kamera nem érhető el a frissítések során. Ügyeljen arra, hogy a frissítések végrehajtása előtt álljon le járművével, és csak a frissítés befejezése után kezdjen el vezetni.
- Csak a hang és a bejövő hívás funkciók lesznek elérhetők, ha a visszapillantó kamera működik.

AVM (Körülnézet) - Opcionális

- Az AVM gomb megnyomása vagy az R állásba váltás a monitort az aktuális üzemmódtól függetlenül AVM üzemmódba kapcsolja.
- Az AVM gomb újbóli megnyomása vagy a sebességváltó helyzetének megváltoztatása hátrameneti fokozatba automatikusan az előző kezelőképnyőre vált.
- Amikor az AVM működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A 2D és 3D nézet üzemmódok közötti váltáshoz használja az AVM beállítások Nézet üzemmód funkcióit.
- Az AVM működése közben az AVM automatikusan kikapcsol, ha a jármű sebessége meghaladja a 20 km-t, vagy megnyomja a hardveres gombot.

2D nézet



Normál, széles, teljes tartományú nézetet biztosít.

3D nézet




3D, 360°-os körülnézetet biztosít

Figyelem!

- Az AVM képernyő eltérőnek tűnhet a tényleges távolságtól. Biztonsága érdekében mindig legyen óvatos, és ellenőrizze közvetlenül a hátsó és a bal/jobbs oldalt.
- Amikor az AVM működik, csak a hangerő és a bejövő hívás funkciók támogatottak.

A Tom Tom navigáció elindítása



■ A kezdőképernyőn nyomja meg a Navigáció gombot a Navigációs térkép képernyő megjelenítéséhez.

■ A navigációs képernyőn nyomja meg a(z) [] a főmenü megjelenítéséhez.


Térképfrissítés

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez a térképfrissítéshez.
2. Menjen a frissítés oldalra (URL), és kövesse az utasításokat.

- Térképfrissítési URL: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>

■ A „Letöltött térképek” nem használhatók, mert az „internetkapcsolat” funkció nem biztosított. Kérjük, használja a weboldalt.


A navigációs főmenü használata



	Megjeleníti a hely vagy POI kereséséhez használt billentyűzetet.		Megjeleníti a mentett útvonalakat
	Elindítja az útvonalvezetést az otthonig		Parkolókat keres
	Elindítja az útvonalvezetést az irodáig		Benzinkutakat keres
	Megjeleníti a legutóbbi úticélok listáját		Megjeleníti a Tom Tom navigáció alkalmazás beállítási képernyőjét
	Törli vagy megváltoztatja az útvonalvezetést		Megjeleníti a Súlyó menüt
	Megjeleníti a mentett helyeket		


Navigáció

Útvonal tervezése



	Felugró menü gomb	Mire használatos: • Hozzáadás a Saját helyekhez és az útvonalpontokhoz. • Kiindulási pont beállítása az útvonalához. • Helyek keresése a közelben.
	Vezetés gomb	Van megtervezett útvonal. Az útvonal-vezetés megkezdéséhez induljon el.

Útvonal-vezetés



	Főmenü	Megjeleníti a főmenüt.
	Nagyítás/kicsinyítés	Nagyítja (+) és kicsinyíti (-) a térkép képernyőt.
	Nézetváltás gomb	Váltás a térkép nézet és a 3D irányítás nézet között.
	Az Ön úti célja	Úti cél
	Útvonal sáv	Megjeleníti a hátralévő távolságot, a becsült érkezési időt és az útvonal-információkat.

Smart Audio

Alkatrésznevek és funkciók	16
Kormánykerék vezérlő	17
Alapvető műveletek	18
Üzem mód kiválasztása	19
Rendszerbeállítások	21
Visszapillantó kamera	22
AVM (Körül nézet) – Opcionális	23

Alkatrésznevek és funkciók

Előlnézet



Gomb	Leírás
1 	KEZDŐLAP Megjeleníti a KEZDŐLAP képernyőt.
2 	Telefon Bluetooth módba lép.

Gomb	Leírás
3 	Rádió Rádió üzemmódba lép.
4 	Saját médiám Bármely üzemmódban nyomja meg a gombot a Saját médiám megjelenítéséhez.
5 	Kikapcsolás Nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához.
6 	Vissza Az előző képernyőre lép.

All New Rexton



Rexton Sport



Gomb	Leírás
1	Emeli / csökkenti a hangerő szintjét.
2	- Bármilyen módban - A gomb minden egyes lenyomása megváltoztatja az üzemmódot a következő sorrendben: Rádió → USB-média → Saját média → Bluetooth zene üzemmód. (Ha a médiaeszköz nincs csatlakoztatva, a megfelelő üzemmódok letiltásra kerülnek) - Rádió üzemmódban - nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió üzemmód megváltoztatásához az FM1 → AM → sorrendben DAB (csak EU) mód. - Média módban: - nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót az USB Music → módban való váltáshoz Video → Képmód.
3	- Játék közben - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő fájlra való ugráshoz. - Rádió üzemmódban - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő előbeállításra való ugráshoz. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel / Le kapcsolót az előző / következő adási frekvenciára való ugráshoz.
4	- Bluetooth kihangosító kapcsoló mobiltelefonos hívásokhoz. - A hívás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.
5	- A némítás funkció be- és kikapcsolása. - Nyomja meg a kapcsolót hívás közben a kimenő hang blokkolásához. (Mikrofon némítás) - Nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához.

Alapvető műveletek


A rendszer indítása



- Nyomja meg egyszer a motorindító gombot, vagy állítsa az indítókulcsot ON vagy ACC állásba.



- Megjelenik a KG MOBILITY logója, és a rendszer elindul.



- Megjelenik az utóljára működtetett felhasználói üzemmód. (A kezdőképernyő a Rádió KEZDŐLAP)

A rendszer leállítása



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kikapcsolás ikont (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához. A rendszer áramellátásának kikapcsolásakor.



- A készülék kikapcsolásakor megjelenik az aktuális idő.

A rendszer újraindítása



- Nyomja meg az Újraindítás gombot egy iratkapocs vagy tű segítségével.



- Az áramellátás leáll, és a rendszer újraindul.


Információ

- A rendszer automatikusan kikapcsol, ha több mint 3 perc telt el a gyújtás kikapcsolt állapotában, és a vezetőoldali ajtó kinyílik.
- A rendszer újraindításakor a már elmentett és beállított információk egy része inicializálódik. Ennek célja a biztonság biztosítása az eszköz inicializálásával, és nem egy rossz jelenség.

■ Kezdőképernyő



- Bármely üzemmódban nyomja meg a Kezdőképernyő ikont az oldalsáv menüjében.



- A kezdőképernyőn válassza ki a kívánt üzemmódot.

■ RÁDÍÓ



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az FM1/AM/DAB (csak EU) rádióadások lejátszását.
- Rádió üzemmódban nyomja meg a DAB gombot, hogy belépjen a DAB üzemmódba, és hallgathatja a digitális hangközvetítést.

■ Bluetooth zene




- A média üzemmódban található gyakran hallgatott zenefájlok az AVN rendszerbe menthetők egyedi zenei listák létrehozásához.

■ Saját zene




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zenét, videót és képfájlokat játsszanak le az USB-eszközön.
- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangfelvételeket készítsenek.

■ Bluetooth telefon



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kényelmesen telefonálhasson Bluetooth segítségével.
- A Bluetooth funkció használata előtt először párosítania / csatlakoztatnia kell mobiltelefonját az autójához.

■ Bluetooth zene



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Bluetooth audio streaming segítségével játsszák le a mobiltelefonon tárolt zenét az autóban.
- A felhasználók átkapcsolhatják a zenelejátszást két csatlakoztatott Bluetooth-eszköz között.

■ Klíma (opció)




- A Klíma funkcióval ellenőrizhető a légkondicionálás, a fűtés hőmérséklete és a ventilátor iránya.

Üzem mód kiválasztása

e-Kézikönyv

- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a legfontosabb funkciók használatának módját.
- Válassza ki a kívánt menüt a képernyő bal oldalán található listából, és használja a bal / jobb gombokat a műveletek végrehajtásához.

Beállítás



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára a rendszer beállítását.

Hátsó alvó állapot




- Ez a funkció elnémitja a hátsó hangszórókat, és lehetővé teszi a hátsó ülésen tartózkodók pihenését.
- A maximális AV hangerő 15-re korlátozódik.

Beállítások üzemmód




- A kezdőképernyőn nyomja meg a Beállítás gombot.




- A Beállítások menüben válassza ki a kívánt beállítási módot.

Bluetooth beállítások




- A csatlakoztatott Bluetooth-eszközök és a Bluetooth-kapcsolat beállítására szolgál.

Általános beállítások




- A nyelv beállítására, a rendszerinformációk ellenőrzésére és a rendszer visszaállítására szolgál.

Hangbeállítások




- Használja a bal / jobb / előre / hátra gombokat a Fader / Egyensúly módosításához.

Frissítés



- A rendszer és a navigációs térképek frissítésére szolgál.

Kijelzőbeállítások



- A fényerő és a képernyővédő beállítására szolgál.

Visszapillantó kamera

■ A biztonság érdekében a visszapillantó kamera akkor működik, ha a jármű hátramenetben halad.

- Ha a sebességváltót hátramenet (R) helyzetbe kapcsolják, a visszapillantó kamera az aktuális üzemmódtól függetlenül működni fog.
- A visszapillantó kamera működése automatikusan leáll, ha más helyzetbe állítja a seb váltót.
- Amikor a visszapillantó kamera működik, lehetőség van a hangerő és a némitás funkciók használatára.
- A parkolásegítő rendszer (PAS) funkció egy opció.



■ Vigyázat!

- A készülék kijelzőjén látható hátulnézet eltérhet a tényleges távolságtól. A további biztonság érdekében tolatás közben feltétlenül ellenőrizze a tényleges környezetét.
- A visszapillantó kamera üzemeltetésekor fokozottan ügyeljen, mivel a figyelmeztető szöveg és a parkolást segítő vonalak miatt kevésbé láthatók lehetnek az akadályok.

Figyelem!

- A visszapillantó kamera nem érhető el a frissítések során. Ügyeljen arra, hogy a frissítések végrehajtása előtt álljon le járművével, és csak a frissítés befejezése után kezdjen el vezetni.
- Csak a hang és a bejövő hívás funkciók lesznek elérhetők, ha a visszapillantó kamera működik.

AVM (Körülnézet) - Opcionális

- Az AVM gomb megnyomása vagy az R állásba váltás a monitort az aktuális üzemmódtól függetlenül AVM üzemmódba kapcsolja.
- Az AVM gomb újbóli megnyomása vagy a sebességváltó helyzetének megváltoztatása hátrameneti fokozatba automatikusan az előző kezelőképernyőre vált.
- Amikor az AVM működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A 2D és 3D nézet üzemmódok közötti váltáshoz használja az AVM beállítások Nézet üzemmód funkcióit.
- Az AVM működése közben az AVM automatikusan kikapcsol, ha a jármű sebessége meghaladja a 20 km-t, vagy megnyomja a hardveres gombot.

2D nézet



Normál, széles, teljes tartományú nézetet biztosít.

3D nézet



3D, 360°-os körülnézetet biztosít

Figyelem!

- Az AVM képernyő eltérőnek tűnhet a tényleges távolságtól. Biztonsága érdekében mindig legyen óvatos, és ellenőrizze közvetlenül a hátsó és a bal/jobbs oldalt.
- Amikor az AVM működik, csak a hangerő és a bejövő hívás funkciók támogatottak.



Y461IM2305E-HU
Q261IM2305E-HU

2023/05