



SSANGYONG

TORRES

AVN / SMART AUDIO

A biztonságos használat érdekében

Biztonsági intézkedések

Vigyázat!

- Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt az eszközt. Az ilyen cselekmények balesetet, tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy idegen anyag a termék belsejébe. Ez okozhat füstöt, a gyújtás vagy a készülék meghibásodását.
- Ha probléma merül fel, például idegen anyag kerül a készülékbe, vagy a készülék víz vagy füst hatásának van kitéve, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a kijelölt karbantartó központtal. Ennek elmulasztása a készülék hibás működéséhez vezethet.
- Ne használja a készüléket hibás körülmények között, például kijelző vagy hang nélkül. Ez baleseteket (tűz, áramütés stb.) vagy a termék kritikus meghibásodását okozhatja.
- A készülék használata közben ne üzemeltesse azt a megállni vagy parkolni tilos zónákban. Az ilyen cselekmények balesetet okozhatnak.

Biztonsági figyelmeztetések

Vigyázat!

- A készülék vezetés közbeni működtetése közlekedési balesetekhez vezethet. A készülék üzemeltetésekor először biztonságos helyen állítsa le járművét. Biztonsági okokból egyes funkciókat le lehet tiltani, miközben a jármű mozog, és engedélyezni, amikor a jármű parkol.
- Ez a készülék kifejezetten gépjárművekben történő használatra készült termék. Az AVN rendszer felszerelési helyzetének megváltoztatásához kérje a vásárlás helyét vagy a szervizközpontot. Az eszköz telepítéséhez vagy szétszereléséhez műszaki ismeretekre van szükség.
- Az érintőképernyő tisztításakor kapcsolja ki az áramellátást, és törölje le száraz, puha ruhával. Ne használjon kemény törölőruhát, vegyszeres törölkendőt vagy szerves oldószert (alkohol, benzol, higító stb.), mert ezek megkarcolhatják vagy megváltoztathatják a panel felületét. Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizközponttal.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütésnek. A monitor elejét érő közvetlen nyomás károsíthatja az LCD panelt és az érintőpanelt.
- A készüléket hosszabb ideig kikapcsolt motor mellett üzemeltetve a képernyőn elektromos kisülésre történő figyelmeztetés jelenik meg. Ügyeljen arra, hogy járó motor mellett üzemeltesse a rendszert.

- Ezt a terméket kizárólag DC 14V negatív-földelt járművekhez tervezték. Ne használjon nem szabványos tápegységeket.



- Ne használjon benzint, hígítót, benzolt vagy szerves oldószereket az egység tisztításához.



Információ

Az előre beállított memória visszaáll az alapértelmezett gyári állapotba, amikor a tápcsatlakozót vagy az akkumulátort leválasztják.

AVN

Alkatrésznevek és funkciók	4
Kormánykerék vezérlő	5
Alapvető műveletek	6
A hardveres billentyű kiválasztása	8
Üzem mód kiválasztása	9
Rendszerbeállítások	11
Visszapillantó kamera	13
AVM (Körülnézet) – Opcionális.....	14
Navigáció	15

Alkatrésznevek és funkciók

Előlnézet



Gomb	Leírás
1 	KEZDŐLAP - Megjeleníti a KEZDŐLAP képernyőt (PIP, Kép a képen). - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kedvencek módba lépéshez.
2 	ÜZEMMÓD - Átváltás üzemmódválasztó képernyőre - Tartsa lenyomva a legutóbbi AV üzemmódba lépéshez.

Gomb	Leírás
3 	NAVIGÁCIÓ - Navigációs üzemmódba lép, tekintet nélkül arra, hogy az AV ki vagy be van-e kapcsolva, és a jelenlegi pozícióra áll. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a cél keresésére lépéshez.
4 	TELEFON - A Bluetooth üzemmód képernyőre lép. - Bluetooth telefon üzemmódban nyomja meg röviden a híváselőzmények megjelenítéséhez. Nyomja meg újra a legutóbb tárcsázott szám hívásához. - Hívás közben nyomja meg röviden a gombot a kihangosító és a privát közötti váltáshoz
5 	BEÁLLÍTÁSOK Az összes üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítások üzemmódba való belépéshez. Navigáció/Rádió/Audio/Bluetooth telefon üzemmódban nyomja meg a megfelelő beállítási képernyő megjelenítéséhez.
6 	FELHASZNÁLÓ - A kívánt funkció regisztrálására és használatára szolgál ez a gomb. - Nyomja meg röviden a regisztrált szolgáltatásra lépéshez. - Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a Felhasználói kulcs beállításai képernyőre lépjen, és regisztrálja a kívánt funkciót ezzel a gombbal.
7 	TÁPFESZÜLTSG/HANGERŐ - A termék be- vagy kikapcsolására vagy a hangerő beállítására szolgál. - Nyomja meg és tartsa lenyomva (1,5 másodpercnél tovább) a tápfeszültség kikapcsolásához. - Röviden nyomja meg az AV ki- vagy bekapcsolásához. - Forgassa el a tárcsát balra/jobbra a hangerő beállításához. (Hangerő-tartomány 0 ~ 45)


Kormánykerék vezérlő




Gomb	Leírás
	- A némtás funkció be- és kikapcsolása. - Nyomja meg a kapcsolót hívás közben a kimenő hang blokkolásához. (Mikrofon némtás) - Emeli / csökkenti a hangerő szintjét.
	- Bármilyen módban - a gomb minden egyes megnyomása megváltoztatja az üzemmódot a következő sorrendben: Rádió → Média → Saját zene → Bluetooth Zene mód. (Ha a médiaeszköz nincs csatlakoztatva, a megfelelő módok letiltásra kerülnek) - Rádió üzemmódban - Nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió üzemmód váltásához az FM1 → FM2 → AM → DAB (csak EU) módok sorrendjében. - Média módban - Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót, hogy üzemmódot váltson a következő sorrendben: USB Zene → Videó → Kép mód.
	- Játék közben - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő fájlra való ugráshoz. - Rádió üzemmódban - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő előbeállításra való ugráshoz - Nyomja meg és tartsa nyomva a Fel / Le kapcsolót az előző / következő adási frekvenciára való ugráshoz.
	- Bluetooth kihangosító kapcsoló mobiltelefonos hívásokhoz - A hívás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót
	- Apple CarPlay módban - működteti a Sirit. - Android Auto módban - működteti a Google Voice Recognition funkciót

Alapvető műveletek


A rendszer indítása



- Nyomja meg egyszer a motorindító gombot, vagy állítsa az indítókulcsot ON vagy ACC állásba



- Megjelenik a Ssangyong Motors logó, és a rendszer elindul.



- Amint a rendszerindítás befejeződött, a legutóbbi üzemmód fog működni. (A kezdőképeműő a Rádió FM1.)

■ Információ

- A gyújtás újbóli bekapcsolásakor a rendszer automatikusan bekapcsolja a legutóbb működtetett üzemmódot.

A rendszer leállítása



- Nyomja meg és tartsa lenyomva (1,5 másodpercig) a POWER/VOL gombot a készülék kikapcsolásához. Az áramellátás kikapcsolásakor a rendszer elmenti az aktuális üzemmódot.



- A készülék kikapcsolásakor megjelenik az aktuális idő.


■ Információ

- A rendszer automatikusan kikapcsol, ha több mint 3 perc tel el a gyújtás kikapcsolt állapotában, és a vezetőoldali ajtó kinyílik.

A rendszer újraindítása



- Nyomja meg egyszerre a HOME és a USER gombokat.



- Az áramellátás leáll, és a rendszer újraindul.


Információ

- A rendszer visszaállítása minden meglévő beállítást és konfigurációt visszaállít az alapértelmezett állapotra. Ez az eszköz stabilitásának biztosítására szolgál.

Hang ki



- Ha az AV be van kapcsolva, nyomja meg röviden (1,5 másodpercnél rövidebben) a PWR/VOL gombot a hang kikapcsolásához.




- A hang kikapcsolásakor visszaáll a legutóbb használt navigációs üzemmód képernyője.

Hang be




- Ha az AV ki van kapcsolva, nyomja meg röviden (1,5 másodpercnél rövidebben) a PWR/VOL gombot a hang bekapcsolásához.



- Ha az audio be van kapcsolva, a navigációs képernyő megmarad, de a legutóbb használt hang lejátszása elindul.


A hardveres billentyű kiválasztása

HOME




- Nyomja meg a HOME gombot a KEZDŐLAP képernyő megjelenítéséhez.
- A KEZDŐLAP képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

PHONE




- Nyomja meg a PHONE gombot a Bluetooth telefon képernyőjére lépéshez.
- A Bluetooth telefon képernyőjén párosítson egy Bluetooth-eszközt, és kezdeményezzen hívást.

MODE




- Nyomja meg az MODE gombot az üzemmód menü képernyő megjelenítéséhez
- Az Üzem mód képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

SETUP




- A SETUP gomb megnyomásával lépjen a Beállítások képernyőre.
- A Beállítások képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

NAVI



- Nyomja meg a NAVI gombot a térkép képernyő megjelenítéséhez.
- A térkép képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

USER



- Nyomja meg a USER gombot, hogy a regisztrált funkcióhoz lépjen.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a USER gombot a kívánt funkció regisztrálásához.

Fő üzemmód




- A rendszer hardveres gombjai közül nyomja meg a MODE gombot.




- Az üzemmód képernyőn válassza ki a kívánt üzemmódot.

RÁDÍÓ




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az FM1/FM2/AM/DAB (csak EU) rádióadások lejátszását.
- Rádió üzemmódban nyomja meg a DAB gombot, hogy belépjen a DAB üzemmódba, és hallgathatja a digitális hangközvetítést.

Bluetooth zene




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Bluetooth audio streaming segítségével játsszák le a mobiltelefonon tárolt zenét az autóban.
- A felhasználók átkapcsolhatják a zenelejátszást két csatlakoztatott Bluetooth-eszköz között.

Saját zene




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rádióadásokat játsszanak a rádiófelvételi funkció használatával.
- A média üzemmódban található gyakran hallgatott zenefájlok az AVN rendszerbe menthetők egyedi zenei listák létrehozásához.

e-Kézikönyv




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a legfontosabb funkciók használatának módját.
- Válassza ki a kívánt menüt a képernyő bal oldalán található listából, és használja a bal / jobb gombokat a műveletek végrehajtásához.

Média



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zenét, videót és képfájlokat játsszanak le az USB-eszközön.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha van legalább egy zene-, videó- vagy kép fájl az USB-eszközön.

Hangos emlékeztető



- A Hangos emlékeztető üzemmód használható hangfelvételek készítésére.

Információ

- A Bluetooth többpontos párosítás eszközönként eltérő lehet.


ÜZEMMÓD kiválasztása

Bluetooth telefon



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kényelmesen telefonálhasson Bluetooth segítségével.
- A Bluetooth funkció használata előtt először párosítania kell mobiltelefonját az autójához.

Klíma (opció)




- A Klíma funkcióval ellenőrizhető a légkondicionálás, a fűtés hőmérséklete és a ventilátor iránya.

Információ


- USB-kábel csatlakoztatásakor csak hiteles csatlakozókábelt használjon.
- Ha az iPod üzemmódot iPhone-on keresztül használja, az iPhone beállításaiiban a CarPlay használata beállítást ki kell kapcsolni.
- A Bluetooth nem elérhető, ha a CarPlay csatlakoztatva van. A Bluetooth használatához válassza le a CarPlay kapcsolatot.

CarPlay




- Csatlakoztassa iPhone készülékét a készülékhez, hogy kényelmesen használhassa a különféle funkciókat, beleértve a Telefon, Navigáció, Üzenetek, Zene és Siri funkciókat.

iPod



- Élvezheti a zenét, ha csatlakoztatja iPod készülékét a készülékhez.

Android Auto




- Az Android Auto akkor használható, ha Android okostelefont csatlakoztat a készülékhez.

CarPlay, iPod és Android Auto csatlakoztatása



Hátsó beszélgetés



- Ez a funkció lehetővé teszi a vezető számára, hogy a mikrofonon keresztül beszélgethessen a hátsó ülésen ülőkkel.
- Az AV hangereje 6 és 40 között állítható.

Hátsó alvó állapot




- Ez a funkció elnémtíja a hátsó hangszórókat, és lehetővé teszi a hátsó ülésen tartózkodók pihenését.
- A maximális AV hangerő 15-re korlátozódik.

Rendszerbeállítások




- Tartsa nyomva a SETUP gombot.




- A Beállítások menüben válassza ki a kívánt beállítási módot.

Rádióbeállítások



- Beállítja az RDS és a PTY keresés beállításait.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.

Órabeállítások




- Beállítja a dátumot és az időt.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.

Hangbeállítások




- Hang fader/balance, EQ és egyéb hangbeállítások beállítására használható.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.

Kijelzőbeállítások




- A megvilágítás, az arány, a képernyő kikapcsolása, a háttér és egyéb megjelenítési beállítások megadására szolgál.
- A beállítások inicializálásához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.

Kedvencek beállítása



- A Kedvencek hozzáadásához, törléséhez vagy módosításához használható.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.


Nyelvi beállítások



- A nyelv beállítására szolgál.
- A kívánt nyelv kiválasztása után nyomja meg a jobb felső sarokban található gombot. A rendszer automatikusan újraindul.
- A beállítások inicializálásához nyomja meg a(z) gombot a jobb felső sarokban.


Rendszerbeállítások

■ Rendszerinformáció



- A rendszerinformációk ellenőrzése és a rendszer visszaállítására / frissítésére szolgál.

■ Jármű szinkronbeállításai (opció)




- A Saját hangok/Saját képek/ Készlet üdvözlő szöveg visszaállítására szolgál a műszerfalon és a műszercsoport frissítésére.

■ A biztonság érdekében a visszapillantó kamera akkor működik, ha a jármű hátramenetben halad.

- Ha a sebességváltót hátramenet (R) helyzetbe kapcsolják, a visszapillantó kamera az aktuális üzemmódtól függetlenül működni fog.
- A visszapillantó kamera működése automatikusan leáll, ha más helyzetbe állítja a seb váltót.
- Amikor a visszapillantó kamera működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A parkolássegítő rendszer (PAS) funkció be- és kikapcsolható a Beállításokban.
- Amikor a sebességváltó fokozatot hátramenetből (R) parkolási (P) helyzetbe állítja, a hátsó képernyő 5 másodpercre megjelenik és kikapcsol. (Ezt a funkciót a Beállításokban lehet be- és kikapcsolni)



Amikor a PAS ki van kapcsolva



Amikor a PAS be van kapcsolva

■ Vigyázat!

- A készülék kijelzőjén látható hátulnézet eltérhet a tényleges távolságtól. A további biztonság érdekében tolatás közben feltétlenül ellenőrizze a tényleges környezetét.
- A visszapillantó kamera üzemeltetésekor fokozottan ügyeljen, mivel a figyelmeztető szöveg és a parkolást segítő vonalak miatt kevésbé láthatók lehetnek az akadályok.


Figyelem!

- A visszapillantó kamera nem érhető el a frissítések során. Ügyeljen arra, hogy a frissítések végrehajtása előtt álljon le járművével, és csak a frissítés befejezése után kezdjen el vezetni.
- Csak a hang és a bejövő hívás funkciók lesznek elérhetők, ha a visszapillantó kamera működik.

AVM (Körülnézet) - Opcionális


- Az AVM gomb megnyomása vagy az R állásba váltás a monitort az aktuális üzemmódtól függetlenül AVM üzemmódba kapcsolja.
- Az AVM gomb újbóli megnyomása vagy a sebességváltó helyzetének megváltoztatása hátrameneti fokozatba automatikusan az előző kezelőképnyőre vált.
- Amikor az AVM működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A 2D és 3D nézet üzemmódok közötti váltáshoz használja az AVM beállítások Nézet üzemmód funkcióit.
- Az AVM működése közben az AVM automatikusan kikapcsol, ha a jármű sebessége meghaladja a 20 km-t, vagy megnyomja a hardveres gombot.
- Amikor a sebességváltó fokozatot hátramenetből (R) parkolási (P) helyzetbe állítja, az előlső képernyő 5 másodpercre megjelenik és kikapcsol.
- A képernyő azonnal kikapcsol, ha megnyomja a hardveres gombot.

2D nézet



Normál, széles, teljes tartományú nézetet biztosít.

3D nézet




3D, 360°-os körülnézetet biztosít

Figyelem!

- Az AVM képernyő eltérőnek tűnhet a tényleges távolságtól. Biztonsága érdekében mindig legyen óvatos, és ellenőrizze közvetlenül a hátsó és a bal/jobboldalt.
- Amikor az AVM működik, csak a hangerő és a bejövő hívás funkciók támogatottak.

A Tom Tom navigáció elindítása



■ Az ÜZEMMÓD képernyőn nyomja meg a Navigáció [] gombot a navigációs térkép képernyő megjelenítéséhez.

■ A navigációs képernyőn nyomja meg a(z) [] gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Térképfrissítés


1. Helyezze be a Micro SD KÁRTYÁT a számítógépébe a térképfrissítéshez.
2. Menjen a frissítés oldalra (URL), és kövesse az utasításokat.

- Térképfrissítési URL: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>

■ A „letöltött térképek” nem használhatók, mert az „internetkapcsolat” funkció nem biztosított. Kérjük, használja a weboldalt.

■ Ajánlott FAT32 formátumú SD-kártya, és az exFAT, NTFS fájlrendszer nem támogatott.


A navigációs főmenü használata



	Megjeleníti a hely vagy POI kereséséhez használt billentyűzetet.		Megjeleníti a mentett útvonalakat
	Elindítja az útvonalvezetést az otthonig		Parkolókat keres
	Elindítja az útvonalvezetést az irodáig		Benzinkutakat keres
	Megjeleníti a legutóbbi úticélok listáját		Megjeleníti a Tom Tom navigáció alkalmazás beállítási képernyőjét
	Törli vagy megváltoztatja az útvonalvezetést		Megjeleníti a Súgó menüt
	Megjeleníti a mentett helyeket		


Navigáció

Útvonal tervezése



	Felugró menü gomb	Mire használatos: • Hozzáadás a Saját helyekhez és az útvonalpontokhoz • Kiindulási pont beállítás az útvonalához • Helyek keresése a közelben
	Vezetés gomb	Van megtervezett útvonal. Az útvonal-vezetés megkezdéséhez induljon el.

Útvonal-vezetés



	Főmenü	Megjeleníti a főmenüt.
	Nagyítás/ kicsinyítés	Nagyítja (+) és kicsinyíti (-) a térkép képernyőt.
	Nézetváltás gomb	Váltás a térkép nézet és a 3D irányítás nézet között.
	Az Ön úti célja	Úti cél
	Útvonal sáv	Megjeleníti a hátralévő távolságot, a becsült érkezési időt és az útvonal-információkat.

Smart Audio

Alkatrésznevek és funkciók	18
Kormánykerék vezérlő	19
Alapvető műveletek	20
A hardveres billentyű kiválasztása	21
Üzem mód kiválasztása	22
Rendszerbeállítások	24
Visszapillantó kamera	25
AVM (Körül nézet) – Opcionális	26

Alkatrésznevek és funkciók

Előlnézet



Gomb	Leírás
	RADIO - Megjeleníti a RÁDIÓ üzemmódot. - Nyomja meg röviden a rádió üzemmód váltásához az FM1 → FM2 → AM → DAB üzemmód sorrendben (csak EU).
	MODE - Átváltás üzemmódválasztó képernyőre - Nyomja meg és tartsa lenyomva (1,5 másodpercnél tovább) a legutóbb működtetett AV üzemmódba lépéshez.

Gomb	Leírás
	MEDIA - Bármely üzemmódban a gomb minden egyes megnyomása megváltoztatja az üzemmódot a Média (USB) → Bluetooth Zene → Saját zene sorrendben. - A CarPlay vagy az Android Auto csatlakoztatásakor először is az üzemmód CarPlay vagy Android Auto üzemmódra változik.
	PHONE - Bluetooth módba lép. - Bluetooth telefon módban nyomja meg röviden a híváslista megjelenítéséhez. Nyomja meg újra a legutóbb tárcsázott szám hívásához. - Hívás közben nyomja meg röviden a gombot a kihangosító és a privát közötti váltáshoz. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a legutóbbi szám tárcsázásához. - Bejövő hívás fogadása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás elutasításához. Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás befejezéséhez.
	SETUP - Az összes üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítások üzemmódba való belépéshez. - Rádió/Audio/Videó/Bluetooth telefon módban nyomja meg a gombot, hogy jelenítse meg a megfelelő beállítási képernyőt.
	USER - A kívánt funkció regisztrálására és használatára szolgál ezzel a gombbal - Nyomja meg röviden a regisztrált szolgáltatásra lépéshez - Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a Felhasználói kulcs beállításai képernyőre lépjen, és regisztrálja a kívánt funkciót ezzel a gombbal.
	POWER/VOL - A termék be- vagy kikapcsolására vagy a hangerő beállítására szolgál. - Nyomja meg és tartsa lenyomva (1,5 másodpercnél tovább) a tápfeszültség kikapcsolásához. - Röviden nyomja meg az AV ki- vagy bekapcsolásához. - Forgassa el a tárcsát a hangerő beállításához. (Hangerőtartomány 0 ~ 45)


Kormánykerék vezérlő




Gomb	Leírás
	- A némitás funkció be- és kikapcsolása. - Nyomja meg a kapcsolót hívás közben a kimenő hang blokkolásához. (Mikrofon némitás) - Emeli / csökkenti a hangerő szintjét.
	- Bármilyen módban - a gomb minden egyes megnyomása megváltoztatja az üzemmódot a következő sorrendben: Rádió → Média → Saját zene → Bluetooth Zene mód. (Ha a médiaeszköz nincs csatlakoztatva, a megfelelő módok letiltásra kerülnek) - Rádió üzemmódban - nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió üzemmód megváltoztatásához az FM1 → FM2 → AM → DAB (csak EU) mód sorrendben. - Média módban - Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót, hogy üzemmódot váltson a következő sorrendben: USB Zene → Videó → Kép mód.
	- Játék közben - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő fájlra való ugráshoz. - Rádió üzemmódban - Nyomja meg a Fel / Le kapcsolót az előző / következő előbeállításra való ugráshoz - Nyomja meg és tartsa nyomva a Fel / Le kapcsolót az előző / következő adási frekvenciára való ugráshoz.
	- Bluetooth kihangosító kapcsoló mobiltelefonos hívásokhoz - A hívás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.
	- Apple CarPlay módban - működteti a Sirit. - Android Auto módban - működteti a Google Hangfelismerést

Alapvető műveletek


A rendszer indítása



- Nyomja meg egyszer a motorindító gombot, vagy állítsa az indítókulcsot ON vagy ACC állásba.



- Ha a rendszerindítás befejeződött, a legutóbbi mód fog működni. (Az alapértelmezett mód az FM1 rádió)



- Megjelenik a Ssangyong Motors logója, és a rendszer elindul.

A rendszer leállítása



- A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a POWER/VOL gombot. A rendszer áramellátásának kikapcsolásakor a legutolsó üzemmód kerül mentésre



- A készülék kikapcsolásakor megjelenik az aktuális idő.

A rendszer újraindítása



- Nyomja meg egyszerre a RÁDIÓ és a USER gombokat.




- Az áramellátás leáll, és a rendszer újraindul.

Információ

- A gyújtás újbóli bekapcsolásakor a rendszer automatikusan bekapcsolja a legutóbb működtetett üzemmódot.
- A rendszer automatikusan kikapcsol, ha több mint 3 perc telt el a gyújtás kikapcsolt állapotában, és a vezetőoldali ajtó kinyílik.
- A rendszer visszaállítása minden meglévő beállítást és konfigurációt visszaállít az alapértelmezett állapotra. Ez az eszköz stabilitásának biztosítására szolgál.


A hardveres billentyű kiválasztása

RADIO



- A RÁDIÓ gomb megnyomásával lépjen a Rádió képernyőre.
- FM1 / FM2 / AM / DAB (csak EU) rádióadások lejátszása.

SETUP




- A SETUP gomb megnyomásával lépjen a Beállítások képernyőre.
- A Beállítások képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

MODE




- Nyomja meg a MODE gombot az Üzem mód képernyőre lépéshez.
- Az Üzem mód képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

MEDIA




- A MÉDIA gomb megnyomásával lépjen a Média képernyőre.
- A Média képernyőn válassza ki a kívánt menüt.

PHONE



- Nyomja meg a PHONE gombot a Bluetooth telefon képernyőjére lépéshez.
- A Bluetooth telefon képernyőjén párosítson egy Bluetooth-eszközt, és kezdeményezzen hívást.

USER



- Nyomja meg a USER gombot, hogy a regisztrált funkcióhoz lépjen.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a USER gombot a kívánt funkció regisztrálásához.

ÜZEMMÓD kiválasztása

Fő üzemmód




- A rendszer hardveres gombjai közül nyomja meg a MODE gombot.




- Az üzemmód képernyőn válassza ki a kívánt üzemmódot.

RÁDIÓ




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az FM1/FM2/AM/DAB (csak EU) rádióadások lejátszását.

DAB (csak EU)




- Rádió üzemmódban nyomja meg a DAB gombot, hogy belépjen a DAB üzemmódba, és hallgathatja a digitális hangközvetítést.

Saját zene




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rádióadásokat játsszanak a rádiófelvételi funkció használatával.
- A média üzemmódban található gyakran hallgatott zenefájlok az AVN rendszerbe menthetők egyedi zenei listák létrehozásához.

e-Kézikönyv




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a legfontosabb funkciók használatának módját.
- Válassza ki a kívánt menüt a képernyő bal oldalán található listából, és használja a bal / jobb gombokat a műveletek végrehajtásához.

Média



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zenét, videót és képfájlokat játsszanak le az USB-eszközön.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha van legalább egy zene-, videó- vagy képfájl az USB-eszközön.

Hangos emlékeztető



- A Hangos emlékeztető üzemmód használható hangfelvételek készítésére.

Bluetooth telefon




- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kényelmesen telefonálhasson Bluetooth segítségével.
- A Bluetooth funkció használata előtt először párosítania / csatlakoztatnia kell mobiltelefonját az autójához.

Hátsó alvó állapot



- Ez a funkció elnémitja a hátsó hangszórókat, és lehetővé teszi a hátsó ülésen tartózkodók pihenését.
- A maximális hangerő 15-re korlátozódik.

Bluetooth zene



- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a Bluetooth audio streaming segítségével játsszák le a mobiltelefonon tárolt zenét az autóban.
- A felhasználók átkapcsolhatják a zenelejátszást két csatlakoztatott Bluetooth-eszköz között.

■ Információ


- A Bluetooth többpontos párosítás eszközönként eltérő lehet.

Klíma (opció)




- A Klíma funkcióval ellenőrizhető a légkondicionálás, a fűtés hőmérséklete és a ventilátor iránya.

Android Auto



- Az Android Auto akkor használható, ha Android okostelefont csatlakoztat az autókhoz.

Apple CarPlay




- Csatlakoztassa iPhone készülékét a készülékhez, hogy kényelmesen használhassa a különféle funkciókat, beleértve a Telefon, Navigáció, Üzenetek, Zene és Siri funkciókat.

■ Információ

- Az Android Auto üzemmód nem elérhető, ha az oncar csatlakoztatva van.

iPod



- Élvezheti a zenét, ha csatlakoztatja iPod készülékét a készülékhez.

CarPlay, iPod és Android Auto csatlakoztatása



■ Információ


- USB-kábel csatlakoztatásakor csak hiteles csatlakozókábelt használjon.
- Ha az iPod üzemmódot iPhone-on keresztül használja, az iPhone beállításáiban a CarPlay használatát beállítás ki kell kapcsolni.

Rendszerbeállítások

Beállítások üzemmód




- A rendszer gyorsbillentyűin nyomja meg és tartsa lenyomva a **SETUP** gombot.




- A Beállítások menüben válassza ki a kívánt beállítási módot.

Rádióbeállítások




- Beállítja az RDS és a PTY keresés beállításait.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) **↺** gombot a jobb felső sarokban.

Kijelzőbeállítások




- A megvilágítás, az arány, a képernyő kikapcsolása, a háttér és egyéb megjelenítési beállítások megadására szolgál.
- A beállítások inicializálásához nyomja meg a(z) **↺** gombot a jobb felső sarokban.

Hangbeállítások




- Hang fader/balance, EQ és egyéb hangbeállítások beállítására használható.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) **↺** gombot a jobb felső sarokban.

Rendszerinformáció




- A rendszerinformációk ellenőrzésére és a rendszer visszaállítására / frissítésére szolgál.

Órabeállítások



- Beállítja a dátumot és az időt.
- A beállítások visszaállításához nyomja meg a(z) **↺** gombot a jobb felső sarokban.

Nyelvi beállítások



- A nyelv beállítására szolgál.
- A kívánt nyelv kiválasztása után nyomja meg a jobb felső sarokban található **↺** gombot. A rendszer automatikusan újraindul.
- A beállítások inicializálásához nyomja meg a(z) **↺** gombot a jobb felső sarokban.

■ A biztonság érdekében a visszapillantó kamera akkor működik, ha a jármű hátramenetben halad.

- Ha a sebességváltót hátramenet (R) helyzetbe kapcsolják, a visszapillantó kamera az aktuális üzemmódtól függetlenül működni fog.
- A visszapillantó kamera működése automatikusan leáll, ha más helyzetbe állítja a seb váltót.
- Amikor a visszapillantó kamera működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A parkolássegítő rendszer (PAS) funkció be- és kikapcsolható a Beállításokban.
- Amikor a sebességváltó fokozatot hátramenetből (R) parkolási (P) helyzetbe állítja, a hátsó képernyő 5 másodpercre megjelenik és kikapcsol. (Ezt a funkciót a Beállításokban lehet be- és kikapcsolni)



Amikor a PAS ki van kapcsolva



Amikor a PAS be van kapcsolva

■ Vigyázat!

- A készülék kijelzőjén látható hátulnézet eltérhet a tényleges távolságtól. A további biztonság érdekében tolatás közben feltétlenül ellenőrizze a tényleges környezetét.
- A visszapillantó kamera üzemeltetésekor fokozottan ügyeljen, mivel a figyelmeztető szöveg és a parkolást segítő vonalak miatt kevésbé láthatók lehetnek az akadályok.


Figyelem!

- A visszapillantó kamera nem érhető el a frissítések során. Ügyeljen arra, hogy a frissítések végrehajtása előtt álljon le járművével, és csak a frissítés befejezése után kezdjen el vezetni.
- Csak a hang és a bejövő hívás funkciók lesznek elérhetők, ha a visszapillantó kamera működik.

AVM (Körülnézet) - Opcionális


- Az AVM gomb megnyomása vagy az R állásba váltás a monitort az aktuális üzemmódtól függetlenül AVM üzemmódba kapcsolja.
- Az AVM gomb újbóli megnyomása vagy a sebességváltó helyzetének megváltoztatása hátrameneti fokozatba automatikusan az előző kezelőképnyőre vált.
- Amikor az AVM működik, lehetőség van a hangerő és a némítás funkciók használatára.
- A 2D és 3D nézet üzemmódok közötti váltáshoz használja az AVM beállítások Nézet üzemmód funkcióit.
- Az AVM működése közben az AVM automatikusan kikapcsol, ha a jármű sebessége meghaladja a 20 km-t, vagy megnyomja a hardveres gombot.
- Amikor a sebességváltó fokozatot hátramenetből (R) parkolási (P) helyzetbe állítja, az elülső képernyő 5 másodpercre megjelenik és kikapcsol.

2D nézet



Normál, széles, teljes tartományú nézetet biztosít.

3D nézet



3D, 360°-os körülnézetet biztosít

Figyelem!

- Az AVM képernyő eltérőnek tűnhet a tényleges távolságtól. Biztonsága érdekében mindig legyen óvatos, és ellenőrizze közvetlenül a hátsó és a bal/jobbs oldalt.
- Amikor az AVM működik, csak a hangerő és a bejövő hívás funkciók támogatottak.

